

JULIE



TIMBERMAN DENMARK A/S

Havnevej 17 · DK-9560 Hadsund · Tel +45 99 52 52 52

www.timberman-scandinavia.com



TIMBERMAN DENMARK A/S

Havnevej 17 · DK-9560 Hadsund · Tel +45 99 52 52 52

www.timberman-scandinavia.com

DK VIGTIGT: OPBEVARES TIL SENERE BRUG

Læs denne instruktion grundigt, før de monterer produktet. Forkert montering kan resultere i skader på produktet eller i værste fald barnet.

Kontrollér gitteret omhyggeligt ved udpakningen. Brug ikke gitteret, hvis det er beskadiget eller der mangler dele.

Produktinformation

Premier passer til åbninger fra 73-80 cm.
Dette sikkerhedsgitter er fremstillet af metal.

Avantgarde passer til åbninger fra 71-78 cm.
Dette sikkerhedsgitter er fremstillet af træ og metal.

Førlængere kan endvidere købes separat til brug i følgende åbninger:

Åbningens bredde	Antal
Premier	førlængere
* 80-86 cm	1
* 86-93 cm	2
93-99,5 cm	3
99,5-106,5 cm	4
106,5-113,5 cm	5
113,5-120 cm	6

Åbningens bredde	Antal
Avantgarde	førlængere
* 78-84 cm	1
* 84-91 cm	2
91-97,5 cm	3
97,5-104,5 cm	4

Gitteret er beregnet til børn fra 6 måneder og op til 24 måneder. Denne retningslinie skal dog ses i forhold til barnets egen udvikling, idet børns evner og færdigheder udvikles forskelligt.

Når gitteret er monteret i henhold til vejledningen - dvs. mellem to rene, fedtfri, stabile og ensartede overflader overholder det flg. standard:

EN 1930:2000

104,5-111,5 cm	5
111,5-118 cm	6

* *Inkluderet ved nogle modeller.*

- Gitteret skal monteres i en strukturmæssigt ubeskadiget åbning, fri for snavs og fedt.
- Hvis gitteret sættes op på mursten, gipsvæg eller anden uensartet overflade, kan det være nødvendigt at montere en ensartet overflade som f.eks. et høvlet bræt på væggen.
- Tryk altid knappen ind, mens håndtaget løftes.
- Alle spindler har en deformation på gevindtet for at undgå usikker indstilling.
- Rørforingerne til spindlerne har ikke noget indvendigt gevind.
- Spindlerne behøver ikke blive skruet ud, de skal blot trækkes ud af rørforingerne.
- Opbevar denne vejledning og skruenøglen til senere justeringer.

Vigtige bemærkninger

ADVARSEL:

- Forkert montering eller indstilling af dette sikkerhedsgitter kan være farligt.
- Brug ikke sikkerhedsgitteret hvis dele af gitteret er beskadiget eller mangler.
- Sikkerhedsgitteret må ikke monteres foran vinduer.
- Stop med at bruge gitteret hvis barnet er i stand til at klatre over det.

A og B ADVARSEL:

Hvis sikkerhedsgitteret ikke placeres korrekt i forhold til trappen, kan det udgøre en risiko for barnets sikkerhed.

Vær opmærksom på følgende:

- Hvis sikkerhedsgitteret anvendes øverst på en trappe for at forhindre, at barnet falder ned ad trappen, må det ikke placeres på trin neden for trappens øverste trin.

- Hvis sikkerhedsgitteret anvendes nederst på en trappe for at forhindre, at barnet kravler op ad trappen, skal det placeres på trappens nederste trin.

- Hvis gitteret er beskadiget, eller der har været uheld i forbindelse med gitteret, må det ikke tages i brug igen.
- Gitteret skal altid placeres direkte på gulvet/trappen.
- Bemærk, at dette produkt ikke nødvendigvis forhindrer, at der sker uheld.
Barnet bør altid være under opsyn.
- Når gitteret er monteret, bør man læse vejledningen igen og kontrollere, at det er monteret korrekt og sikkert.
- Legetøj må ikke hænges på eller bindes fast til nogen del af gitteret.
- Lad aldrig børn svinge på gitteret.
- Kravl aldrig over gitteret, åbn altid lågen.

Vigtige bemærkninger

- Hold altid gitteret lukket og låst.
- Af sikkerhedsmæssige hensyn kontrollér regelmæssigt beslagene samt de øvrige dele. Juster om nødvendigt i henhold til denne vejledning.
- Kontrollér med mellemrum, at låse-anordningerne kan bevæges uhindret.
- Brug kun originale Baby Dan reservedele til gitteret.

Montering

Det er vigtigt først at vide, hvordan åbnings-/lukkemekanismen fungerer.

1. Åbning af lågen

Tryk på knappen og løft samtidig håndtaget – løft lågesektionen og åbn lågen.

2. Lukning af lågen

Luk lågesektionen og tryk håndtaget ned.

Bemærk: Når gitteret er monteret, og lågesektionen er lukket, skal man sikre, at låseanordningen hviler oven på bundrammen (se tegning 2a.), og at trykknappen er sprunget ud igen.

3. Montering uden forlænger

Indsæt rørforingerne (c) og spindlerne (b).

4. Centrér gitteret midt i åbningen og direkte på gulvet/trappen, således at afstandene X og Y er lige store og højst 62 mm.

Løft håndtaget op i lodret stilling (se tegning 1). Undlad at løfte i gitteret.

5. Træk de nederste spindler ud mod væggen/karmen og spænd møtrikkerne på begge spindler til i hånden.

Justér møtrikkerne i henhold til punkt 7.

6. Træk de øverste spindler ud mod fastgørelsesfladen i begge sider af gitteret. Spænd derefter møtrikken i hængselsiden (6a), indtil låseanordningen hviler over bundrammen (6b).

Luk nu håndtaget ned og spænd spindlen til i håndtagsiden (6c). Justér møtrikkerne i henhold til punkt 7.

7. VIGTIGT:

I gitterets "håndtagside" sidder en top-indikator og en bund-indikator.

Indikatorernes funktion er at vise, om gitteret kan opnå det korrekte tryk i den pågældende åbning.

Begge indikatorer har 2 niveauer. Et rødt niveau og et gult niveau.

7a. Gitteret kan kun bruges uden vægbeslag, når både det røde og det gule niveau i indikatoren er forsvundet.

7b. Hvis man, ved opspænding, kan få det røde niveau til at forsvinde, må gitteret benyttes med vægbeslag i den pågældende åbning.

7c. Hvis det røde i indikatoren stadig er synlig, når gitteret er monteret, må gitteret ikke benyttes i denne åbning, da det betyder, at åbningen ikke kan modstå det minimumstryk, der kræves til en sikker montering.

8a+8b+8c Montering med vægbeslag

Placer vægbeslagene mellem spindlerne og væggen/dørkarmen.

Afmærk deres placering. Fjern gitteret. Skru vægbeslagene fast i henhold til afmærkningerne.

Bemærk: De medfølgende skruer er kun beregnet til montering i træ. Hvis de skal monteres i et andet materiale, skal der anvendes korrekte skruer og rawlplugs (diameter = 4 mm).

Nu kan gitteret monteres i henhold til punkt 3-6.

9. Montering af forlænger

Sæt forlængertremmen, top- og bundstykker sammen.

10. Sæt forlængerrørene direkte ind i gitteret (ikke i rørforingerne).

Skub den monterede forlænger uden på rørene.

Monter spindlerne direkte i forlængerrørene.

Monter gitteret i henhold til punkt 3-6.

Bemærk: Afstanden mellem den første forlængertremme og væggen må ikke overstige 61 mm.

Rengøring

- Ingen af gitterets dele kræver smøring.
- Rengør gitteret med varmt sæbevand eller en fugtig klud.
- Undlad at bruge opløsningsmidler, kemikalier, skurepulver eller skarpt værktøj til rengøring af gitteret.

Viktig information

- Låt aldrig äldre barn klättra över grinden då detta kan utgöra en risk. Öppna alltid grinden.
- Se alltid till att grinden är stängd och låst.
- Kontrollera då och då att utrustningen är säker och att grindens delar är i gott skick. Justera om nödvändigt enligt dessa instruktioner.
- Kontrollera då och då att låsmekanismerna kan röra sig fritt.
- Använd endast originalreservdelar från Baby Dan till den här produkten.

Montering

1. VIKTIGT

Det är viktigt att först och främst känna till funktionerna hos öppnings-/stängningsmekanismerna.

Öppna grinden

Tryck ned knappen och lyft samtidigt upp handtaget. Lyft upp grindsektionen och sväng den utåt för att öppna den.

2. Stäng grinden

Stäng grinden och tryck ner handtaget.

Observera: När grinden har installerats och stängts måste man se till att platsbyllaren vilar på den undre ramen (se bild 2a.) och att tryckknappen har hoppat ut igen.

3. Montering utan förlängning

För in höljena (c) och spindlarna (b).

4. Placera grinden mitt i dörröppningen och direkt på golvet/trappan så att avstånden A och B är lika långa och inte överstiger 62 mm. Öppna handtaget till höjt läge (se bild 1). Lyft inte upp grinden.

5. Dra ut de undre spindlarna mot monteringsytan och dra med handkraft åt muttrarna på båda spindlarna.

Spänn muttrarna enligt punkt 7.

6. Dra ut de övre spindlarna på båda sidorna om grinden mot monteringsytan. Spänn därefter muttern på gångjärnssidan (6a) tills platsbyllaren vilar över den undre ramen (6b). Stäng sedan handtaget och spänn spindeln på den sida där handtaget befinner sig (6c). Spänn muttrarna enligt punkt 7.

7. VIKTIGT:

På grindens ände (handtagssidan) sitter en indikator längst upp och en längst ner.

Dessa indikatorer visar om grinden kan monteras

med korrekt tryck i den aktuella öppningen.

Bägge indikatorer har två nivåer. En röd nivå och en gult nivå.

7a. Grinden kan bara användas utan väggbrickor om bägge indikatorer (röd nivå och gult nivå) inte syns.

7b Om den röda nivåindikatorn inte syns när grinden monteras kan den användas med väggbrickor i just denna öppning.

7c. Om den röda indikatorn fortfarande syns när grinden har monterats får grinden inte användas i den aktuella öppningen eftersom den inte kan motstå det lägsta tryck som krävs för säker installation.

8+8a+8b Montering med väggbrickor

Placera väggbrickorna mellan spindlarna och vägg/dörröppningen.

Markera deras läge. Ta bort grinden. Skruva fast väggbrickorna enligt markeringarna. Observera: De medföljande skruvarna är endast avsedda för montering i trä. Vid montering i annat material ska man använda därför avsedda skruvar och pluggar (diameter = 4 mm).

Nu kan du installera grinden enligt punkt 3-6.

9. Montering av förlängning

Koppla ihop stängen och förlängningshöljerna.

10. Sätt förlängningsrören direkt in i grinden (inte i höljena).

Skjut den monterade förlängningen över rören.

Montera spindlarna direkt i förlängningsrören.

Montera grinden enligt punkt 3-6.

Observera: Avståndet mellan den första förlängningsstången och väggen får inte överstiga 61 mm.

Underhåll

- Ingen del av grinden kräver smörjning.
- Rengör grinden med varmt tvålsvatten eller en fuktig trasa.
- Använd aldrig lösningsmedel, kemikalier, skurpulver eller skarpa föremål när grinden rengörs.

